

アルミ製脚立をご利用になれるお客様へ！

この度は弊社取扱資材『アルミ製脚立』をご利用頂きましてありがとうございます。

『アルミ製脚立』は大変デリケートな資材のため、本書をお読み頂き、

万が一の事故の発生や資材の破損・修理等が起こらないよう正しくお使いください。



踏ざん溶接部分



ヒンジ・天板部分



滑り止めキャップ部分

- (1) 資材の出荷にあたり、弊社機材センターでは十分な整備・確認作業を行っておりますが、
使用前には万が一の異常が無いことの確認のため、自主点検をお願いしております。

◎ 踏ざんに曲がりや凹みがありませんか？	ない	()	要連絡	()
◎ ヒンジ部分は正常に動きますか？	ない	()	要連絡	()
◎ 溶接部分に割れや著しい腐食が発生していませんか？	ない	()	要連絡	()
◎ 滑り止めキャップが外れていませんか？	ない	()	要連絡	()

- (2) お客様へのお願いです。現場内での使用時には、倒したり、放り投げたりしないようにお願いします。

- (3) 資材返却時の車輛積込時は、ロープでの固定とし、強く引張らないようにお願いします。

ワイヤーロープでの固定は、資材の変形の原因になりますのでご注意ください。

K A N E N A K A